

## **MANUTENZIONE DEGLI APPARECCHI ACUSTICI**

Ogni apparecchio richiede delle attenzioni specifiche che possono non valere per altri prodotti, anche se simili.

Con questa breve guida vi daremo delle indicazioni generali che non sostituiscono in alcun modo nè ciò che viene consigliato dall'audioprotesista nè ciò che è indicato nel manuale di istruzioni fornito con l'apparecchio acustico.

**01. IL CAMBIO DELLE PILE**

**02. DESTRA E SINISTRA**

**03. APPARECCHI ACUSTICI ED ACQUA**

**04. SPEGNERE GLI APPARECCHI ACUSTICI**

**05. COME E QUANTO PULIRE GLI APPARECCHI ACUSTICI**

DESENZANO	•	BRESCIA
V. Garibaldi 134	•	P.le Spedali Civili 8
030 9121018	•	030 3701277
335 6186266	•	335 6186266

[centroperludito.comini@virgilio.it](mailto:centroperludito.comini@virgilio.it) • [centroperludito.comini@virgilio.it](mailto:centroperludito.comini@virgilio.it)

## 01. IL CAMBIO DELLE PILE

Le pile per gli apparecchi acustici hanno durate differenti in base alla loro dimensione. In commercio esistono 4 tipi di pile riconoscibili da un numero ed un colore che rimangono i medesimi pur cambiando marca (cosa che può capitare, ad esempio, quando ci si allontana per le ferie): le pile più piccole sono identificate con il numero 10 e con il colore giallo, seguono quindi per dimensione le pile numero 312 di colore marrone, le pile 13 di colore arancio ed infine le pile 675 di colore blu.

Ricordarsi solo il numero o solo il colore è sufficiente per poter indicare il modello di pile che vi servono all'atto dell'acquisto.

**Ricordatevi di portare sempre con voi un paio di pile di scorta!**

Quando cambiate le pile, dopo aver rimosso la pellicola protettiva (che va buttata) fate particolare attenzione alla polarità: un lato è liscio e l'altro lato è 'bombato' ed il verso in cui vengono inserite preclude il corretto o meno funzionamento dell'apparecchio. Se notate che dovete forzare la chiusura dello sportellino, probabilmente avete inserito la pila nel verso sbagliato.

Nel nostro centro sono disponibili delle apposite calamite per chi avesse difficoltà a gestire manualmente la rimozione della pila dallo sportellino dell'apparecchio acustico.

Le pile degli apparecchi acustici, una volta consumate, vanno gettate in contenitori appositi.

## 02. DESTRA E SINISTRA

Un fattore che spesso diventa causa di confusione è il riconoscimento dell'apparecchio destro dall'apparecchio sinistro. Generalmente gli apparecchi acustici hanno un segno di riferimento colorato (spesso un piccolo numero o un pallino): se è ROSSO significa che si tratta dell'apparecchio DESTRO, se è BLU si tratta dell'apparecchio SINISTRO.

**Un consiglio: inizialmente tenete i due cofanetti separati e segnate su ognuno se si tratta del contenitore per il destro e per il sinistro. Quindi rimuovete un apparecchio alla volta ed appoggiatelo nel proprio contenitore.**

Gli apparecchi non sono interscambiabili in quanto quasi sempre sono regolati diversamente e, soprattutto, hanno una forma diversa.

DESENZANO : BRESCIA  
V. Garibaldi 134 : P.le Spedali Civili 8  
030 9121018 : 030 3701277  
335 6186266 : 335 6186266

[centroperludito.comini@virgilio.it](mailto:centroperludito.comini@virgilio.it) : [centroperludito.comini@virgilio.it](mailto:centroperludito.comini@virgilio.it)

### 03. APPARECCHI ACUSTICI ED ACQUA

Gli apparecchi acustici non vanno utilizzati a diretto contatto con l'acqua: ricordarsi sempre di rimuoverli prima di entrare in doccia o in vasca, quando vi recate dal parrucchiere o prima di un tuffo in piscina o al mare. In caso di dimenticanza o di caduta dell'apparecchio nell'acqua, togliete l'apparecchio e rimuovete la pila. Lasciatelo ad asciugare per un giorno su un fazzoletto o nel suo cofanetto senza chiuderlo: generalmente riprenderà a funzionare senza alcun problema e risentirete come prima, in caso contrario contattate l'audioprotesista.

**ATTENZIONE: non asciugare gli apparecchi bagnati con phon o con altre fonti di calore, lasciatelo asciugare a temperatura ambiente.**

### 04. SPEGNERE GLI APPARECCHI ACUSTICI

Ogni volta che gli apparecchi vengono rimossi è necessario spegnerli. Quasi tutti i modelli richiedono l'apertura dello sportellino pila per lo spegnimento. In caso dovessero rimanere accesi per dimenticanza, l'unico danno che si può procurare è legato ad un consumo inutile delle batterie nonché alla possibilità che altre persone in casa sentano 'un fischio' provenire proprio dagli apparecchi. Quando gli apparecchi vengono rimossi, è consigliabile riporli nelle proprie custodie per evitare smarrimenti.

DESENZANO : BRESCIA  
V. Garibaldi 134 : P.le Spedali Civili 8  
030 9121018 : 030 3701277  
335 6186266 : 335 6186266

[centroperludito.comini@virgilio.it](mailto:centroperludito.comini@virgilio.it) : [centroperludito.comini@virgilio.it](mailto:centroperludito.comini@virgilio.it)

## 05.

### COME E QUANTO PULIRE GLI APPARECCHI ACUSTICI

La pulizia degli apparecchi, se fatta costantemente e nella maniera corretta, ne consente una durata di vita maggiore ed un funzionamento corretto.

Per gli apparecchi retroauricolari, il tubicino di raccordo con l'apparecchio acustico deve essere cambiato regolarmente. Dopo un periodo di tempo che varia a seconda dell'utilizzo, i tubicini si irrigidiscono: è in quel momento che è necessaria la sostituzione, che viene effettuata dall'audioprotesista.

E' necessario che i fori di uscita del suono e di passaggio dell'aria siano mantenuti sempre liberi: con gli accessori forniti nella confezione (o all'occorrenza con un ago) provvedete a rimuovere il cerume che si deposita all'ingresso di tali fori ogni volta che ne notate la presenza.

Per la pulizia degli auricolari esistono dei detergenti studiati appositamente per questa funzione: presso il nostro centro potete trovare spray e salviette disinfettanti per tenere sempre pulite le vostre chioccioline. Gli auricolari vanno puliti settimanalmente salvo diversa indicazione.

Per gli apparecchi con tubicino sottile rigido, è necessario rimuovere lo stesso dall'apparecchio acustico e scorrere un filo sottile all'interno del tubicino. Poichè esistono diversi tipi di apparecchi di questo genere in commercio, è bene chiedere prima all'audioprotesista le modalità di rimozione del tubicino senza procurare danni all'apparecchio. La chiocciola (che sia su misura o standard) può essere pulita. Effettuare questa routine settimanalmente salvo diversa indicazione.

Per gli apparecchi con ricevitore nel condotto: i ricevitori sono protetti da filtri paracerume che sono posti al di sotto della chiocciola (sia standard che su misura). La chiocciola può essere rimossa e pulita e il filtro sostituito a cadenza mensile (il filtro rimosso va buttato).

Se nella confezione è presente uno spazzolino potete servirvene per rimuovere il cerume superficiale dalle chioccioline.

Per gli apparecchi acustici endoauricolari: è fondamentale la pulizia del ricevitore, posto nella parte inferiore dell'apparecchio. Alcuni modelli sono dotati di filtri che debbono essere sostituiti, mentre altri apparecchi hanno dei fori in cui inserire lo scovolino per evitare l'accumulo di cerume. Consigliamo il cambio del filtro mensilmente ed il passaggio dello scovolino settimanalmente. Per la pulizia della parte esterna dell'apparecchio si possono utilizzare le salviette e spray che sono in vendita presso i nostri centri o all'occorrenza si può rimuovere lo sporco superficiale con un panno asciutto o un fazzoletto.

Durante la notte, lasciare gli apparecchi acustici spenti negli appositi cofanetti senza chiudere il coperchio, di modo che prendano aria.

DESENZANO : BRESCIA  
V. Garibaldi 134 : P.le Spedali Civili 8  
030 9121018 : 030 3701277  
335 6186266 : 335 6186266

[centroperludito.comini@virgilio.it](mailto:centroperludito.comini@virgilio.it) : [centroperludito.comini@virgilio.it](mailto:centroperludito.comini@virgilio.it)